



TOWA

APPLICATORE

PER ETICHETTE

AP 65/60

COME SI USA

Aprire il contenitore delle etichette, inserire il rotolo e aprire la piastrina di fondo



Inserire la carta siliconata di supporto facendola passare sotto il pressa etichette trasparente, facendola girare e passare tra il corpo e la piastrina di fondo



Chiudere la piastrina di fondo tenendola premuta, bloccarla con il suo gancetto in direzione contraria alla freccia



IMBALLAGGI P.K. s.a.s.
V. Campegli, 87/89-ang. c.so Novara, 227
I - 27029 VIGEVANO PV
tel. 0381 329618 fax 0381 310209
www.pkimballaggi.it

Tagliare la carta in eccesso spingendola con attenzione verso il basso, come indicato dalla freccia rossa



Per etichettare, tirare la macchina verso di sé alla stessa velocità a cui si spinge la leva di avanzamento



PULIZIA DELLA TESTINA

Svitare due viti. Rimuovere la testina ed eliminare la tracce dell'adesivo con un solvente (alcool)



INFORMAZIONI

1. Le etichette con spessore inferiore ai 60 micron NON SONO ADATTE !
2. Utilizzare solamente etichette fustellate (die-cut)
3. Un batuffolo di cotone imbevuto di alcool è raccomandato per la pulizia del sensore dai residui di adesivo.

SPECIFICHE

modello	dimensione dell'etichetta		diametro esterno max. del rotolo
	passo mm.	larghezza mm.	
AP65-30	20-60	20-30	100
AP65-60	20-60	25-60	100
AP65-100	20-60	55-100	100